



**RAW**<sup>®</sup>

THE WAY WE BUILD

# REPARATIONS- ASFALT & TILBEHØR



**RAW**

# SÅDAN BRUGER DU RAW REPARATIONSASFALT



## RENGØRING

Først fjernes løse sten, skidt og gamle asfaltrester fra hullet, der skal udbedres.



## PRIMER

Dernæst bruges RAW asfaltprimer rundt i kanten af hullet for bedre vedhæftning til eksisterende asfalt.



## REPARATION

RAW reparationsasfalt fyldes i hullet i en passende mængde.

**OBS!** Max. 3 cm lagtykkelse pr. arbejdsgang.



## STAMPNING

Herefter komprimeres asfalten med en asfaltstamper eller pladevibrator, så asfalten bliver plan og fast.



## PRIMER

Brug RAW asfaltprimer rundt i kanten imellem det nye og gamle asfalt for at minimere risiko for vandindtrængning.



## SAND

Afslutningsvis strøs sand eller fin grus ud over reparationen, og så er området klar til brug.

## RAW REPARATIONSASFALT & TILBEHØR

### RAW REPARATIONSASFALT 7 & 20 KG

Anvendes til hurtig og holdbar reparation af belægningsskader samt asfaltering af mindre flader. Asfaltmassen størkner ved stødvise tryk – jo mere tryk desto hårdere asfalt. RAW Reparationsasfalt fungerer lige godt, uanset om det er sommer eller vinter.

Prod. No. 9742078 (7 kg) / 9742079 (20 kg)



### RAW ASFALT PRIMER 200 ML

Anvendes til asfaltarbejde, hvor ekstra vedhæftning er vigtig, f.eks. ved asfaltkanter samt gammel og slidt asfalt.

Prod. No. 9742080

### RAW ASFALTSTAMPER

Anvendes til at komprimere og stampe reparationsasfalten.

Prod. No. 9742082



### RAW REVNEFORSEGLER 280 ML

Anvendes til at reparere sprækker fra asfalt- og betonskader på op til 2 cm bredde. Produktet er kendetegnet ved god permanent elasticitet og permanent plasticitet med fremragende modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer, aldring og forvitrning. Det hæfter godt på asfalt og andre faste byggematerialer og har en lav klæbrighed.

Prod. No. 9742081